

取扱説明書

HDD カーナビステーション
Gracenote タイトル検索ソフト

HDD Navigation Music Title Finder

もくじ

Gracenote タイトル検索ソフトとは	1
準 備	2
Gracenote タイトル検索ソフトをパソコンに保存する	2
インターネット接続の設定をする	2
使いかた	3
操作の流れ	3
ナビゲーションから SD メモリーカードにタイトルの情報を保存する	3
Gracenote サーバーにアクセスし、 アルバム名 / アーティスト名 / 曲名などの情報を取得する	4
取得した情報をナビゲーションに保存する	6
アルバムに情報を付与する	7

■ 動作環境


- **O S :**
Microsoft Windows Vista(Home Basic/
Home Premium/Ultimate/Business)/
Windows 98SE/Me/2000 Professional
(Service Pack 2以降)XP(Home Edition /
Professional Edition)
※ Windows Vista(Enterprise)/
Windows NT シ リ ーズ /Windows 95/
Windows 98/Apple Macintosh/UNIX に
は対応していません。
- **C P U :**
Intel MMX Pentium 266 MHz 以上
(推奨 Pentium II 300 MHz 以上)
- **メモリ :**
64 MB 以上 (推奨 128 MB 以上)
- **H D D :**
50 MB 以上の空き容量
- **インターネット接続環境 :**
推奨 64 Kbps 以上
- **ディスプレイ / ビデオボード :**
解像度 推奨 800 × 600 ピクセル
表示色 推奨 65 000 以上
- **その他 :**
SD カードリーダー / ライターが別途必要です。
空き容量が 1 MB 以上の SD メモリーカード
が別途必要です。

- この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- HDD カーナビステーションおよび接続するパソコンの取扱説明書も併せてお読みください。
- 本書は CN-HDS635TD を例に、WindowsXP の画面で説明しています。

タイトル検索ソフトとは

パソコン・SD メモリーカードを使用して本体内蔵のタイトルデータベースに含まれていない新譜のタイトル情報などをインターネット経由で Gracenote サーバーから取得することができます。

- インターネット接続、回線使用料などはお客様のご負担となります。



- Gracenote データベースはパブリックなデータベースですので、データベースの内容を 100 % 保障するものではありません。
- 音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenote® により提供されます。Gracenote は、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。詳細については、次の Web サイトをご覧ください: www.gracenote.com
- Gracenote からの CD および音楽関連データ: Copyright© 2000 - 2007 Gracenote. Gracenote Software: Copyright 2000 - 2007 Gracenote. この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の 1 つまたは複数を実践している可能性があります: #5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許 (#6,304,523) 用に Open Globe, Inc. から提供されました。
- Gracenote および CDDb は Gracenote の登録商標です。Gracenote のロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴは Gracenote の商標です。Gracenote サービスの使用については、次の Web ページをご覧ください: www.gracenote.com/corporate
- Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。



準備

Gracenote タイトル検索ソフトをパソコンに保存する



ダウンロードしたファイルを
ダブルクリックする。



MusicTitleFinder

- Gracenote タイトル検索ソフトが自動的に解凍されます。

インターネット接続の設定をする



1 アイコンをダブルクリックする。


- Gracenote タイトル検索ソフトが起動します。



TitleFinder.EXE
MusicTitleFinder
Matsushita Electric Industrial Co.,...

2 接続設定 を選ぶ。



接続設定



3 Internet Explorer をお使いの場合は
Internet Explorer の設定を使用する
をチェックする。(初期設定)

Internet Explorer 以外のブラウザをお使いの場合は
Internet Explorer の設定を使用する のチェックを
解除し、各種項目を設定する。

- LAN 接続 (ADSL など) の場合に選択する。
- ダイアルアップ接続の場合に選択する。
 - ・ダイアルアップの接続先を選ぶ。
 - ・アルバム名 / アーティスト名 / 曲名の情報の取得が完了すると、自動的に回線を切断します。
- プロキシサーバーを使用する場合に選択する。
 - ・プロキシサーバーアドレスを入力する。
 - ・プロキシサーバーのポート番号を入力する。



4 設定 を選ぶ。

- 設定が保存されます。

設定



使いかた

操作の流れ

- ナビ操作** 1 ナビゲーションから SD メモリーカードにタイトル情報を保存する。(下記)
- PC操作** 2 Gracenote サーバーにアクセスし、アルバム名/アーティスト名/曲名などの情報を取得する。(4 ページ)
- ナビ操作** 3 取得した情報をナビゲーションに保存する。(6 ページ)
- ナビ操作** 4 アルバムに情報を付与する。(7 ページ)


1 ナビゲーションから SD メモリーカードにタイトル情報を保存する **ナビ操作**

準備 SD メモリーカードをナビゲーションに挿入してください。

- 1 ナビ設定画面 / AUDIO 設定画面から
SD 読み / 保存を選ぶ。



- 2 SD メモリーカード画面から
SD メモリーカードへ保存するを選ぶ。



- 3 **録音曲タイトル取得**を選ぶ。



- 4 **はい**を選ぶ。
- SD メモリーカードにアルバム情報のファイル (export.dat) が保存されます。



■ 「export.dat」ファイルについて

録音されたアルバムおよび再生された CD の中で、情報が付与されなかったものの情報が自動的に記録されます。

録音したアルバムに誤った情報が付与されている場合は

下記手順で、誤った情報が付与されたアルバムの情報を記録することができます。

- ① 誤った情報が付与されたアルバムのアルバム情報更新画面 (7 ページ) を表示させる。
- ② **情報取得** → **該当アルバムなし**を選ぶ。
- ③ 上記手順 1 ~ 4 を行う。

使いかた

2 Gracenote サーバーにアクセスし、アルバム名 / アーティスト名 / 曲名などの情報を取得する



準備

「export.dat」(3 ページ) が保存された SD メモリーカードを、パソコン側の SD メモリーカードリーダーに挿入してください。


1 Gracenote タイトル検索ソフトを起動し、参照を選ぶ。

参照...




2 SD メモリーカードに保存した「export.dat」を選び、開くを選ぶ。

開く(O)



3 次へ>>を選ぶ。



次へ >>



4 データベース検索を選ぶ。

- Gracenote サーバーにアクセスし、検索を開始します。
- モデム接続の場合は、下記の画面が表示されます。接続先・ユーザー名・パスワードを入力してください。

データベース検索




(次ページに続く)


2 Gracenote サーバーにアクセスし、 アルバム名 / アーティスト名 / 曲名などの情報を取得する（続き）



5 アルバムの情報が複数ある場合のみ アルバム名を選び、 選択 を選ぶ。




6 情報のダウンロードが完了したら、 保存 を選ぶ。



7 OK を選ぶ。

- アルバム情報ファイル「export.dat」と同じ階層に、アルバム / アーティスト / 曲名情報ファイル「import.dat」が作成されます。



8 「import.dat」 ファイルを、 SD メモリーカードに保存する。

- SD メモリーカードの直下の階層に保存してください。
フォルダを作り、その中に保存すると、ナビゲーションに保存できません。
- 必ず、「export.dat」ファイル（3 ページ）を SD メモリーカードに保存したときと同じナビゲーションでデータを更新してください。
別のナビゲーションにそのデータを保存しても、利用できません。


3 取得した情報をナビゲーションに保存する

準備 「import.dat」(5 ページ) が保存された SD メモリーカードを、ナビゲーションに挿入してください。

1 ナビ設定画面 / AUDIO 設定画面から
SD 読込 / 保存を選ぶ。



2 SD メモリーカード画面から
SD メモリーカードから読込むを選ぶ。




3 Gracenote データベース更新を選ぶ。

HDS630/HDS620/HDS960/HDS940/HDS910


Gracenote CDDB 更新を選ぶ。

Gracenote データベース 更新



4 **確認**を選ぶ。

- ナビゲーションの Gracenote データが更新されます。



4 アルバムに情報を付与する


1 HDD MUSIC 画面で、 編集を選ぶ。

編集



2 アルバム・曲名称を変更する を選ぶ。

アルバム・曲名称を変更する




3 よみ未入力のみ表示する を選ぶ。

HDS630/HDS620/HDS960/HDS940/HDS910

- 未入力の「よみ」があるアルバムを選んで表示することはできません。(すべてのアルバムのリストが表示されます。) → 手順 5 へ


よみ未入力のみ表示する



4 確認 を選ぶ。

- アルバム名、アーティスト名、曲名のいずれかのよみが未入力のアルバムのリストが表示されます。

確認



5 情報を更新したいアルバムを選ぶ。

20061010-17:02



6 名称変更 を選ぶ。


- アルバム情報編集画面が表示されます。

名称変更



7 情報取得 を選ぶ。

情報取得



8 リストから 該当するアルバム情報を選ぶ。

- 選んだ情報が、アルバムに付与されます。

BEST

